

UPUTE ZA UPORABU

Uporaba Viga vrlo je jednostavna. Prije početka uporabe treba se registrirati u mobilnoj aplikaciji Osiguranje Vigo i instalirati Vigobox na motor.

Prije svake vožnje morate uključiti Bluetooth i mobilne podatke na mobilnom telefonu, u protivnom će se aktivirati krađa.

Vigobox se može nalaziti u različitim stanjima rada:

VOŽNJA

Vigobox prelazi u stanje vožnje odmah kada se motor počne kretati, a u blizini je vaš mobilni telefon s uključenim podacima i Bluetoothom.

U stanju vožnje Vigobox prati i bilježi podatke o vožnji na temelju kojih stvara ocjenu vožnje koju korisnik može pogledati u aplikaciji.

Na završetku vožnje ne morate učiniti ništa. Samo parkirajte motor i uređaj će sam prijeći u stanje zaštite.

STANJE ZAŠTITE

Vigobox prelazi u stanje zaštite u trenutku kada korisnik parkira svoj motor i udalji se.

U stanju zaštite Vigobox stalno provjerava i prepoznaje eventualne promjene na motoru i u blizini motora.

Iz stanja zaštite Vigobox može prijeći u stanje vožnje ako je prilikom kretanja u blizini korisnikov mobilni telefon, ili u stanje krađe ako se korisnik ne nalazi u blizini.

KRAĐA

Vigobox prelazi u stanje krađe kada dođe do kretanja motora, a korisnikov mobitel nije u neposrednoj blizini.

U stanju krađe Vigobox vas obavještava o neovlaštenom kretanju vašega motora, a istodobno u stvarnom vremenu javlja trenutačnu lokaciju motora.

Motor prelazi u stanje vožnje kada u aplikaciji potvrdite da nije riječ o krađi.

NESREĆA

Vigobox prelazi u stanje nesreće ako u stanju vožnje prepozna uzorak kretanja i sila koje upućuju na nesreću.

U slučaju prepoznavanja nesreće o tome će biti obaviješten centar za obavještavanje koji će nazvati korisnika i provjeriti situaciju.

Korisnik putem aplikacije može javiti da mu nije potrebna pomoć. Ako korisnik to ne učini i ne javi se na telefon, centar za obavještanje pozvat će pomoć.

ISKLJUČIVANJE ZAŠTITE

Korisnik može isključiti zaštitu kada je uvjeren da je motor na sigurnom. U tom slučaju Vigobox neće provjeravati prisutnost mobitela i neće prelaziti u stanje krađe. Korisnik svejedno može zadržati nadzor nad motorom.

OPREZ: U tom stanju osiguranje nije aktivno, stoga ga upotrebljavajte samo ako ste 100% uvjereni da je motor siguran.